

misty-tree

ミスティツリー

[取扱説明書]


型式：U900-01



ECO Natural moist, needless electricity.
Humidifier "misty-tree" donate you a LOHAS life.

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく
お使い下さい。また、本書は大切に保管して下さい。

各部名称/仕様/セット内容




- 品名 ミスティツリー
- 型式 U900-01
- サイズ Φ400×H700mm (フィルター取付時)
- 重量 約1.1kg (乾燥時)
- 素材 タンク・ポール・水受け・ベース：PP フィルター：ポリエステル樹脂
満水ポインター：発砲ポリエチレン
- 加湿方式 自然気化式
- 加湿量 100cc/h以上 ※室温25℃、湿度25%の条件下にて、フィルター全体が濡れている場合。
(=自然蒸発量) ※湿度50%以上の高湿度下においてはこの限りではありません。
- セット内容 タンク：1個 ポール：1個 水受け：1個 ベース：1個 フィルター：1個
満水ポインター：1個 取扱説明書(本書)：1枚

P1


ご使用方法

●組み立て方法について

1 本体を組み立てて下さい。




2 本体にフィルターをセットして下さい。




3 フィルターを閉じて下さい。

※フィルターを閉じるには、下記の①～③の手順でフィルター同士を連結させます。
連結箇所(差込穴・差込部)はフィルター開口部の縦一列に**4箇所**あります。



●水の注ぎ方について

タンク中央の注水口へゆっくりと水を注いで下さい。
(勢いよく注ぐと水が溢れる事があります)
注水量の目安として、満水ポインターが注水口より
上に出ないように注水して下さい。(約1.5ℓ)



P3

⚠ 注意

1. 注水時のご注意

- タンク中央の注水口へゆっくりと注いで下さい。(勢いよく注ぎますと水がこぼれる事があります)
また、注水口以外(フィルター等)に水を注ぎますと、水が垂れる事があります。
- 注水量の目安として、満水ポインターがタンク中央の注水口より上に出ないようにして下さい。(約1.5ℓ)
水を注ぎ過ぎますと、タンクから水が溢れる事があります。

2. 置き場所のご注意

- 必ず安定した平らな場所に置いて下さい。
- 周囲に電化製品、火気、濡れてはいけないものを近づけないで下さい。
- 振動のある場所等、転倒の恐れがある場所には置かないで下さい。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所には置かないで下さい。
- 小さなお子様手の届かない所に置いて下さい。

3. ご使用時のご注意

- 使用する水は、水道水等のきれいな水を使用して下さい。アロマオイル等は本器を破損させますので使用しないで下さい。 ※専用アロマウォーター「香りの雫」はご使用できます。
- 水道水に含まれる成分や空気中のホコリ等により、フィルターに汚れが出る事がありますが、これはカビではありません。(汚れの落とし方は本書P4「お手入れ方法」をご参照下さい)
- タンク内に水が入ったまま、本体を移動させないで下さい。水がこぼれる原因になります。
- 本体を移動させる際は、必ずベース部分を持って移動させて下さい。ベース部分以外を持つと、落下する事があります。
- 湿度50%以上の湿度が高い環境で使用すると、フィルターから水が垂れる事があります。
(湿度の低い冬でも、雨の日など条件によっては高湿度になります。)
- 湿度が高い場合は水受けに水が溜まる事があります。溜まった水は速やかに捨てて下さい。

ご使用の前に

●蒸気や霧は見えません。

風と室内温度の作用により、吸水フィルターから湿った空気を送り出す自然気化方式のため、スチームファン式や超音波式のような霧は見えません。

●室内の湿度や温度条件により加湿量が変わります。

雨の日等の湿度が高い時や、温度の低い時は、水が気化しにくいため加湿量が少なくなります。(容器内の水の減り方が遅くなります) また、室内の湿度が低い時は加湿量が多くなります。(容器内の水の減り方が早くなります)
※湿度が低い時は、水がフィルター全体に浸透する前に気化してしまい、途中までしか浸透しない事があります。

●フィルターを留めているリングは切らないで下さい。

フィルターは上下2箇所をリングで留めています。このリングには、フィルターがバラバラに広がるのを抑え、タンクに取り付けやすくする役割がありますので、絶対に切らないで下さい。

P2

●排水方法について

タンクや水受け内の水を排水する際は、まずフィルターを取り外し、風呂場や大きいシンク等の濡れても良い場所へ水こぼれに注意して運び、排水して下さい。排水した水は絶対に飲まないで下さい。

お手入れ方法

●フィルターのお手入れ方法

フィルターを本体から取り外し、フィルター全体が入る容器にきれいな水をたっぷり入れ、その中にフィルターを半日ほど漬けて置かせて下さい。汚れが水に溶け出します。汚れが落ちたら、よく乾燥させて本体へ取り付けて下さい。

フィルターの交換

フィルターは消耗品です。抗菌・防カビ効果が低下していきますので、1シーズン(3~6ヶ月)を目安に新品に交換して下さい。
※交換時期は水質やご使用状況により早まる事があります。

●本体のお手入れ方法

本体が汚れた場合はきれいな水でやさしく洗い、清潔に保ってご使用下さい。
本体を洗う際はフィルターを取り外し、各パーツごとに分けて洗って下さい。

保管方法

- 長時間使用しない場合は、タンクと水受け内の水を排水し、本体やフィルターをよく乾燥させてから収納して下さい。

⚠ アロマオイルは使用しないで下さい

アロマオイルを使用しますと、本体・フィルターが破損しますので絶対に使用しないで下さい。
香りを楽しみたい場合は、必ず専用アロマウォーター「香りの雫」(別売)をご使用下さい。
「香りの雫」の詳細については下記ホームページをご覧ください。

【製造・発売元】 株式会社 ミクニ ライフ&ケアカンパニー
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11
Tel: 03-3833-2738
http://www.mikuni-consumer.jp

P4