



小型携帯加湿器

chocotto oasis +C

"chocotto oasis PLUS C" a device makes your private space comfortable.
Natural moist, needless electricity.
"chocotto oasis PLUS C" donate you a LOHAS life.

ECO Humidifier



ミクニお客様相談室

おかけ間違いのないようご注意ください。

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-11

TEL 03-3833-2738

※電話受付時間 月～金(祝・祭日除く) 10時～17時

注意

1. 注水時のご注意

- 水を注ぎ過ぎると容器から水が溢れる恐れがありますので、タンクに書かれたFULLの線を超えずに入れて下さい。
- 水がこぼれる恐れがありますので、タンクに水を入れキャップを閉めたら直ちに容器を横向きにして下さい。



2. 持ち運び時のご注意

- 水を入れて持ち運び時は、水がこぼれる恐れがありますので、容器は常に横向きにして運んで下さい。



3. 置き場所のご注意

- 平らな場所に置いて下さい。
- 精密機器やパソコン、書類などの上には置かないで下さい。
- 振動のある場所では水がこぼれにご注意下さい。
- 火気のそば、高温となる場所(車内等)には置かないで下さい。
- 小さなお子様の手が届かない所に置いて下さい。

4. ご使用時のご注意

- 本製品には、アロマトイル液等は使用しないで下さい。容器が破損する場合があります。
- タンク内に水が入ったまま、カバン等に入れて持ち運びしないで下さい。水がこぼれます。
- 水道水や空気中のホコリなどにより、フィルターのフチに汚れが出る場合がありますが、これはカビではありません。(本書最後に記載の「フィルターのお手入れ方法」をご参照下さい。)
- 汚れが気になる場合は、交換フィルター(別売)をご購入の上、お取替えをお勧め致します。
- キャップは高品に同梱されたものをご使用下さい。キャップを紛失された場合は、交換キャップ(別売)をご購入の上、ご使用下さい。他社のキャップをご使用の場合、水もれの原因となる場合があります。
- タンク内の水やフィルターに吸収された水を飲んだり、ペット(魚・動物・昆虫)に与えたりしないで下さい。健康を害する恐れがあります。
- 経年変化(により)色あせ等起きる場合があります。
- 練炭部の隙間に指や髪の毛、衣類をはさまれないように注意して下さい。
- タンクを外す場合には、水がこぼれるおそれがあるため、洗面器等置れても良い場所を外して下さい。
- 思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないで下さい。
- 火のそば、高温となる場所(車内等)には置かないで下さい。変形や火災の原因となります。

ご使用前に

- 必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。また、本書は大切に保管して下さい。

- 蒸気や霧は見えません。風と室内温度の作用により吸水フィルターから選った空気を送り出す自然気化方式のため、スチームファン式や超音波式のような霧は見えません。


- 室内の湿度や温度条件により加湿量が変わります。雨の日などの湿度が高い時や、温度の低い時は、水が気化しにくいいため加湿量が少なくなります。(容器内の水の減り方が遅くなります) また、室内の湿度が低い時は加湿量が多くなります。(容器内の水の減り方が早くなります)

- 本品は部屋全体を加温するものではありません。

各部名称/仕様/セット内容



※ボディとタンクとの間に仕様上、スキマを設けています。



- 品名 小型携帯加湿器「ちよこっとオアシス +C」
- 重量 90g(乾燥重量)
- サイズ W55×L135×H51(mm)(閉じた状態)
- 素材 本体:ABS、タンク:PP、フィルター:ポリリステル
- 加湿方式 自然気化式
- セット内容 ケース、フィルター、キャップ、取扱説明書

ご使用方法

1 タンク後方のキャップを開けます。

トップカバーは閉めた状態で、タンクを図の様に押さえて開けて下さい。




水漏れにご注意下さい

キャップ内に入っているパッキンの紛失にご注意下さい。

2 タンクに水を注ぎます。

洗面台で蛇口よりゆっくりFULLのラインまで水を注ぎます。




水漏れにご注意下さい

FULLのラインを超えて水を注がないで下さい。

3 キャップを閉じます。

キャップを閉じ直ちに容器を横向きにします。




水漏れにご注意下さい

キャップを閉じたら直ちに容器を横向きにして下さい。


4 トップカバーを開けた状態でご使用下さい。

- 置き場所について 本体が傾くと、水がこぼれる場合があります。平らな場所に置いてご使用下さい。


- トップカバーの開け方 トップカバーは図の様に押さえながら、先端を持って止まるまで開けて下さい。



180°



- 排水方法について トップカバーを閉じた状態でキャップを開けて、タンク内の水を排水して下さい。




排水した水は飲まないで下さい

健康を害するおそれがあります。

フィルターの交換手順

【フィルター構造】



ケース装着方向

*フィルターの交換は、別売りの専用交換フィルターをご使用下さい。

1 装着済みフィルターの取り外し

1. タンクを取り外します。
2. トップカバーをここまで開きます。
3. トップカバー側のフックからフィルターを外します。
4. ボディ側のフックからフィルターを外します。
5. フィルターの折り返し部を楕円の穴に押し込みます。
6. フィルターをボディから抜き取ります。

2 新しいフィルターの装着


1. タンクをあらかじめ外し、本体のトップカバーを開きます。
2. フィルターの吸い上げ部をボディの楕円穴に差し込みます。
3. フィルターの吸い上げ部をフィルターの折り返し部が出るまで、裏から引っ張ります。
4. ボディ側のフックにフィルターのスリットを左右2か所引っ掛けます。
5. トップカバー側のフックにフィルターのスリットを左右2か所引っ掛けます。
6. フィルターが本体に装着されました。
7. フィルターの吸い上げ部をタンクの穴に差し込みます。
8. フィルターの吸い上げ部を挟まない様に注意しながら、タンクを装着します。

*ボディとタンクとの間に仕様上、スキマを設けています。強く押し込みすぎると本体が破損する恐れがありますのでご注意ください。

お手入れ方法


■ **タンクのお手入れ方法**
ご使用方法④の「排水方法について」に従ってタンク内の水を抜き、下図の様にタンクを外し、水洗いします。

2. 矢印の方向に引っ張り、タンクを外す。




1. ここを両側から押さえて

■ **フィルターのお手入れ方法**
タンクを取り外した本体を、洗面器等の容器にきれいな水をたっぷり入れ、その中に半日ほどつけ置きして下さい。汚れが水に溶け出します。洗浄後は、乾燥させてから、タンクを取付けてご使用下さい。



きれいな水に
半日ほどつけ置き

よく乾燥させてから、
タンクを取付けて使用



使用していますと、フィルターのフチに
汚れ(空気中のホコリや水道水のカルキ等)が
付着することがありますが、
これはカビではありません。

このフィルターは抗菌、防カビ処理を施しております。
フィルターの汚れは加湿性態には支障はありません。
汚れが気になる場合は上記のお手入れ方法に従って
洗浄して下さい。

フィルターは1シーズン(3~6ヶ月)を
目安に新品に交換して下さい。

抗菌・防カビ効果が低下していきます。
*交換時期は水質やご使用状況により
早まる場合があります。

つけ置き時に漂白剤等の
薬品の使用はお止め下さい。


樹脂の本体ケースが破損する原因となります。

■ 本体ケースのお手入れ方法

本体ケースは定期的なきれいな水でやさしく洗って清潔に保ってご使用下さい。

保管方法

使用しない場合はタンク内の水を排出し、フィルターとタンク内をよく乾燥させてからトップカバーを開けて収納して下さい。



よく乾燥させてから、閉じて下さい。

*製品とパッケージの写真・イラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございます。

*製品につきましては、万全の注意をはらって製造にあたっておりますが、万が一お気づきの点がございましたら下記までご連絡下さい。

(発売元) 株式会社 **ミクニ**
ライフ&ケアカンパニー

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-13-11
TEL 03-3833-2788 FAX 03-3833-2819

ホームページ
<http://www.mikuni-consumer.jp>

MADE IN JAPAN